

BOSE[®]



QUIETCOMFORT[®] 15

ACOUSTIC NOISE CANCELLING[®] HEADPHONES

Owner's Guide | Brugervejledning | Bedienungsanleitung | Guía de usuario
Omistajan opas | Notice d'utilisation | Felhasználói útmutató | Manuale di istruzioni
Gebruiksaanwijzing | Podręcznik użytkownika | Bruksanvisningen
คู่มือผู้ใช้ | 사용자 안내서 | 用户指南 | 使用者指南 | オーナーズガイド | دليل المالك

Säkerhetsinformation

Läs bruksanvisningen

Med hjälp av bruksanvisningen lär du dig använda din nya Bose®-produkt och få glädje av alla funktioner. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

⚠ VARNING!

- Ljud som du vant dig vid att ta som påminnelser eller varningssignaler kan låta annorlunda när du använder hörlurarna. Var uppmärksam på hur dessa ljud kan ha förändrats så att du känner igen dem när det behövs.
- Långvarig exponering för hög musik kan ge hörselskador. Vi avråder från att använda en extremt hög volym i dessa hörlurar, särskilt under långa perioder.
- Håll batterierna utom räckhåll för barn.

⚠ FÖRSIKTIGHET!

- Använd inte hörlurarna medan du kör ett motorfordon eller i något annat fall där det kan vara farligt för dig eller andra om du inte hör ljud från omgivningen.
- Var försiktig så att du inte tappar eller sätter dig på hörlurarna, och låt dem inte utsättas för väta.

Batterier

Kasta bort använda batterier i enlighet med lokala bestämmelser. Elda inte upp batterierna.



CE Den här produkten uppfyller villkoren i EMC-direktivet 89/336/EEG och lågspänningsdirektivet 73/23/EEG. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance.

Begränsad garanti

Dina QuietComfort® 15-hörlurar omfattas av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på produktregistreringskortet som ligger i förpackningen. På kortet får du reda på hur du registrerar produkten. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte gör det.

Följande krav ställs för service enligt den begränsade garantin :

Du återlämnar produkten, tillsammans med ett inköpsbevis från en behörig Bose-återförsäljare, genom att göra följande:

- Kontakta Bose-företaget i ditt land/din region (besök Global.Bose.com om du behöver adressuppgifter) för att erhålla instruktioner för återlämnande och leverans.
- Adressera och skicka produkten, med frakten betald, till den adress som du fick av Bose i ditt land.
- Skriv eventuellt auktoriseringsnummer synligt på utsidan av kartongen. Kartonger som inte tydligt visar ett nummer för auktoriserad retur, när det krävs, blir avisade.

©2011 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument får återges, modifieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse

Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, iPod touch och MacBook är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och i andra länder.

Made for

 iPod  iPhone  iPad

"Made for iPod", "Made for iPhone" och "Made for iPad" betyder att ett elektroniskt tillbehör har tillverkats speciellt för en iPod-, iPhone- eller iPad-enhet och att det certifierats av producenten samt att de uppfyller Apple-standarder. Apple ansvarar inte för hur enheten fungerar eller att den är kompatibel med säkerhetsstandarder och andra standarder. Vänligen observera att användning av detta tillbehör tillsammans med iPod, iPhone eller iPad kan påverka trådlösa överföringar.

Tack för att du har köpt ett par QuietComfort® 15 Acoustic Noise Cancelling®-hörlurar från Bose®.

Tre årtionden av forskning har resulterat i att Bose utvecklat den mest avancerade brusreduceringstekniken som någonsin tagits fram. QuietComfort 15-hörlurarna ger dig en prestanda, som saknar motsvarighet inom branschen, med bra brusreducering, lovprisad ljudåtergivning och bra passform. En extra ljudkabel, med fjärrkontroll och mikrofon, avsedd att användas med olika Apple-produkter gör det enkelt att kontrollera uppspelning, röstapplikationer och samtal. Ta med QuietComfort 15-hörlurarna när du flyger, arbetar eller bara kopplar av.



QuietComfort® 15-hörlurar



Fodral



Batteri (AAA)



Ljudkabel med fjärrkontroll och mikrofon



Ljudkabel



Flygplansadapter

Att tänka på innan du sätter på dig hörlurarna

1. Vrid den högra kåpans överdel inåt så att du kommer åt batterifacket.
2. Öppna batterifacket och sätt in batteriet enligt bilden.
3. Stäng facket.




Alkaliskt AAA-batteri
(IEC LR03)

Enbart brusreducering



Ta på dig hörlurarna. För strömbrytaren på den högra kåpan framåt till läget On (På). Batteriindikatorn tänds.



Du behöver inte ansluta hörlurssladdarna för att få den brusdämpande effekten.


Reducera brus och lyssna på ljud




Du kan använda hörlurarna för olika ljudkällor, till exempel ombord på flygplan, i CD-/DVD-/MP3-spelare, i datorer eller i hemmastereoanläggningen. När du använder Apple-produkter ska du använda ljudkabeln med fjärrkontrollen och mikrofonen. När du använder andra ljudkällor ska du använda standardljudkabeln.

Gör så här när du både vill dämpa bullret och höra ljuduppspelningar:

1. För kontakten på hörlurssladden in i anslutningen på den vänstra kåpan så att den sluter tätt mot kåpan.




2. Anslut hörlurarna till ljudkällan. Mer information om hur du använder hörlurarna ombord på flygplan finns på "Ansluta hörluren ombord på flygplan" på sidan 5.



Obs! Om ställer nivåreglaget på "LO", sänks volymen på de starka ljudutgångssignaler som ofta förekommer i flygplanssystem. Om du tycker att volymen är för låg kan du ställa in nivåreglaget på "HI". Omkopplaren påverkar inte brusreduceringen.

3. Ta på dig hörlurarna. För på den högra kåpan strömbrytaren framåt till läget On (På). Batteriindikatorn tänds.



För användning med:

Fjärrkontrollen och mikrofonen passar bara för iPod nano (4:e generationen och senare), iPod classic (endast 120 GB, 160 GB), iPod touch (2:a generationen och senare), iPhone 3GS, iPhone 4, iPad, iPad 2 och 2009-modellerna eller senare modeller av MacBook och MacBook Pro. Fjärrkontrollen fungerar med iPod shuffle (3:e generationen). Ljud stöds i alla iPod-modeller.

Ansluta till Apple-enheter


Du kan ansluta hörlurarna till den vanliga 3,5 mm-kontakten på din iPhone, iPod eller annan Apple-produkt.

Använda hörlurarna med din Apple-enhet

Tillsammans med Bose® QuietComfort® 15-hörlurarna medföljer en liten fjärrkontroll med en inbyggd mikrofon för att du utan problem ska kunna kontrollera olika Apple-produkter. Du kan enkelt ställa in volymen samt välja spår och röstapplikation. Dessutom använder du den för att växla mellan samtal och musik.

Obs! Full kontroll kanske inte är tillgänglig för alla Apple-produkter.

Kontroller på hörlurarna



Basfunktioner

Höja volymen	Tryck och släpp upp +-knappen.
Minska volymen	Tryck och släpp upp --knappen.

Samtalsfunktioner

Besvara ett samtal	När någon ringer till dig trycker du på svara/avsluta -knappen för att besvara samtalet.
Avsluta ett samtal	Tryck och släpp upp svara/avsluta -knappen.
Avvisa inkommande samtal	Tryck och håll ned knappen svara/avsluta -knappen i cirka två sekunder innan du släpper upp den.
Växla till ett inkommande samtal eller ett parkerat samtal och parkera aktuellt samtal	Tryck och håll ned svara/avsluta -knappen en gång under pågående samtal. Tryck och släpp upp en gång för att gå tillbaka till föregående samtal.
Växla till ett inkommande samtal eller ett parkerat samtal och avsluta aktuellt samtal	Tryck och håll ned svara/avsluta -knappen i cirka två sekunder i pågående samtal innan du släpper upp knappen.
Använda röstkommandon	Tryck och håll ned svara/avsluta -knappen. I bruksanvisningen som medföljer din iPhone finns information om kompatibilitet och hur du använder funktionen.

Funktioner för medieuppspelning

Spela upp eller pausa ljudspår och video	Tryck och släpp upp svara/avsluta -knappen.
Hoppa till nästa ljudspår eller kapitel	Tryck och släpp upp svara/avsluta -knappen två gånger snabbt.
Snabbt framåt	Tryck och släpp upp svara/avsluta -knappen två gånger snabbt men håll kvar den andra tryckningen.

Gå till föregående ljudspår eller kapitel	Tryck och släpp upp svara/avsluta -knappen tre gånger snabbt.
Spola tillbaka	Tryck och släpp upp svara/avsluta -knappen tre gånger snabbt men håll kvar den tredje tryckningen.

Ansluta hörluren ombord på flygplan

Ljudjackskonfigurationer på flygplan varierar. Kontrollera de olika jacken i diagrammet nedan.

En 3,5 mm-jack
(finns på de flesta bärbara ljudenheter)



Använd enkelkontakten.
Ingen adapter krävs.

Ett 3,5 mm jack och ett eluttag



Använd enkelkontakten i 3,5 mm jacket
(det större).
Det lilla uttaget kräver ingen anslutning.

Två 3,5 mm jack




Använd den dubbla 3,5 mm
utgångskontaktadaptern.

Ett eluttag och två 3,5 mm jack



Använd den dubbla 3,5 mm
utgångskontaktadaptern för två 3,5 mm
jack.
Eluttaget kräver ingen anslutning.

När du vill lyssna till underhållningsutbudet på ett flygplan utrustade med dubbelkontakter ska du använda den motsvarande 3,5 mm kontakten.




Obs! På flygplan håller ljudet inte alltid samma kvalitet som på en stereo hemma eller i en bärbar källa.

WARNING! Du ska endast använda Bose® speciella flygplansadapter när du ansluter hörlurarna till kontakter vid flygplansstolar. Använd INTE adapter avsedda för mobiltelefoner för att ansluta till kontakter vid flygplansstolar eftersom du riskerar att drabbas av brännskador eller att föremål skadas på grund av överhettning. Ta omedelbart bort och koppla från om du märker att de blir varma eller att ljudet försvinner.

Förvara hörlurarna

Du förvarar hörlurarna i fodralet. Vrid kåporna inåt innan du placerar hörlurarna i fodralet.



FÖRSIKTIGHET! Om kåporna vrids åt fel håll kan hörlurarna ta skada.

Batteriets livslängd och byta batteri

Batteriets livslängd varierar beroende på hur det används, men det räcker i genomsnitt till 35 timmars användning. Batteriindikatorn börjar blinka när ca 5 timmar återstår av batteriets kapacitet.

Använd ett alkaliskt AAA-batteri (IES LR03) när det är dags att byta batteri.

Obs! Om du använder ett uppladdningsbart batteri kan den återstående batteri kapaciteten variera. Vi rekommenderar att du använder NiMH-batterier, ett batteri bestående av en nickel-metallhydrid.


Rengöra hörlurarna

Regelbunden rengöring krävs inte. Vid behov kan du helt enkelt torka utsidan med en fuktig trasa. Kontrollera också att kåpornas öppningar inte är tilltäppta, och att det inte finns fukt i kåporna.

Sätta fast kuddarna på kåporna

Gör så här när en kudde helt eller delvis lossnat:

1. Tryck tillbaka monteringsfalsen mot kåpan.



2. Tryck runt kanterna på monteringsfalsen och se till att den fastnar under de åtta flikarna runt hela kåpan.

Utbytesdelar och tillbehör

Tillbehör kan beställas från Bose®-återförsäljaren, på webbplatsen global.bose.com eller via telefon. Se kontaktinformationen på insidan av det bakre omslaget.

Felsökning

Problem	Åtgärd
Ingen brusreducering	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att hörlurarna på påslagna och att batterilampan är tänd. • Byt ut batteriet.
Låg eller ingen volym	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att ljudkällan är påslagen och volymen har ställts in på en hörbar nivå. • Ställ in nivåreglaget på "HI". • Kontrollera att hörlurssladden är ordentligt ansluten till ljudkällan och hörlurskåpan.
Knastrande ljud; brus reduceras bara emellanåt	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att hörlurssladden är ordentligt ansluten till ljudkällan och hörlurskåpan. • Byt ut batteriet.
Lågt bullrande ljud	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassa hörlurarna så att de sitter bekvämt runt öronen. • Kontrollera att det inte finns några föremål i lurarna. • Kontrollera att porthålen inte är blockerade.
För hög volym	<ul style="list-style-type: none"> • Sök volymen på ljudkällan. • Ställ in nivåreglaget på "LO".
Mikrofonen tar inte upp något ljud	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att hörlurskontakten är ordentligt isatt i uttaget. • Kontrollera att mikrofonen inte är blockerad eller övertäckt. <i>Mikrofonen är placerad på baksidan av svara/ avsluta-knappen.</i>
Telefonen svarar inte på knapptryckningar	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att hörlurskontakten är ordentligt isatt i uttaget. • För flertrycksfunktioner: Variera hastigheten på nedtryckningarna.
Apple-produkten svarar inte på fjärrkontrollen	<ul style="list-style-type: none"> • Full kontroll kanske inte är tillgänglig för alla Apple-produkter.

Mer att tänka på

QuietComfort® 15-hörlurar har tagits fram för passagerare på flygplan. De är inte tillverkade för att uppfylla kommunikationsbehoven för piloter eller besättningsmedlemmar. De uppfyller inte heller normerna för civilflyg.

För piloter eller besättningsmedlemmar som kräver kommunikationsheadset kan Bose® erbjuda ett specialheadset avsett för flyget. Det uppfyller eller överträffar kraven enligt gällande civilflygsstandarder. Den innehåller även en mikrofon med tillräcklig styrka och tydlighet för kritiska kommunikationsbehov. Den har också den prestanda så att de motstår de miljövillkor som ställs för flygplan utan tryckkabin.

VARNING! Bose AVRÅDER från att dessa hörlurar används som kommunikationsheadset ombord på flygplan annat än i nödfall, eftersom:

- Inget inkommande ljud hörs om batteriet är urladdat eller har satts i på fel sätt. Detta kan medföra en risk för att viss kommunikation inte når piloten under en flygning.
 - Extremt höga ljudnivåer som bland annat kan förekomma hos propellerdrivna flygplan kan påverka möjligheten att höra inkommande radiotrafik. Det gäller speciellt vid start och när flygplanet lättar.
 - QuietComfort 15-hörlurarna har inte konstruerats för bullriga miljöer, hög höjd över havet samt temperatur eller övriga miljöförhållanden som ofta förekommer i icke-kommersiella flygplan, vilket kan medföra risk för att
-



345875-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2011 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM345875 Rev.01