

BOSE[®]

mobile on-ear headset

Owner's Guide
Brugervejledning
Bedienungsanleitung
Guía de usuario
Omistajan opas
Notice d'utilisation
Felhasználói útmutató
Manuale di istruzioni
Gebruiksaanwijzing
Podręcznik użytkownika
Bruksanvisningen

ရှမ်းဝိသုဒ္ဓါး
사용자 안내서
用戶指南
دليل المالك



SÄKERHETSINFORMATION

Läs bruksanvisningen

Följ anvisningarna i bruksanvisningen noga. Med hjälp av dem lär du dig att ställa in och använda dina nya hörlurar på rätt sätt. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

FÖRSIKTIGHETSANVISNINGAR

- *Långvarig exponering av hög musik kan ge hörselskador. Vi avråder dig från att använda extremt hög volym i hörlurarna, särskilt under långa perioder.*
- *Använd inte hörlurarna medan du kör ett motorfordon eller i något annat fall där det kan vara farligt för dig eller andra om du inte hör ljud från omgivningen.*
- *Ljud som du vant dig vid att ta som påminnelser eller varningssignaler kan låta annorlunda när du använder hörlurarna. Var uppmärksam på hur dessa ljud kan ha förändrats så att du känner igen dem när det behövs.*
- *Var försiktig så att du inte tappar eller sätter dig på hörlurarna, och låt dem inte hamna i vatten.*



Den här produkten uppfyller kraven i EMC-direktivet 89/336/EEG. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance.

WARNING! Använd INTE adaptrar för mobiltelefoner för att ansluta headsetet till kontakter vid flygplansstolar eftersom du riskerar att drabbas av brännskador eller att föremål kan skadas på grund av överhettning. Ta omedelbart bort och koppla från om du märker att de blir varma eller att ljudet försvinner.

©2009 Bose Corporation. Ingen del av denna publikation får återges, modifieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse. Alla varumärken som vi hänvisar till i detta dokument tillhör Bose Corporation.


ANVÄNDA HÖRLURARNA

Inledning

Tack för att du köpte ett par utanpåliggande Bose®-hörlurar för mobiltelefonen. Bose®-hörlurarna ger hög ljudkvalitet och de har en bekväm, lätt och kompakt utformning. Hörlurssladden med mikrofonen är lätta att använda och ger dig Bose kvalitetsljud när du spelar musiken samtidigt som du är beredd för nästa telefonsamtal. Njut av musiken även i miljöer med störande ljud och missa inte något samtal. Med dessa hörlurar får du ett fint ljud med verklighetstrogen kvalitet och bredd. Kåporna kan fällas ihop och bygeln vikas, vilket medför att hörlurarna är lätta att bära med sig och förvara i det medföljande fodralet. Bose-ljud som hörs fint i farten.

Tillsammans med Bose®-hörluren får du:


- Hörlurarna
- Hörlurssladd med mikrofon
- Tre st 3,5 mm till 2,5 mm mobiltelefonsadaptrar
- Fodral



ANVÄNDA HÖRLURARNA


Lägga hörlurarna i fodralet

1. Vrid kåporna tills öronkuddarna är vända mot dig.
2. Vrid kåporna mot huvudbygeln och lägg hörlurarna i fodralet.



Ta ut hörlurarna ur fodralet

1. Lyft upp hörlurarna ur fodralet och vrid ut kåporna ifrån huvudbygeln.
2. Vrid kåporna tills öronkuddarna är vända mot varandra.



Obs! Försök inte vrida längre än det går/vrida kåporna för långt.

Ansluta till en mobiltelefon eller ljudenhet


Du kan ansluta hörlurarna till en mobiltelefon med antingen 3,5 mm-stereokontakten (standardkontakt för hörlurar) eller genom att använda en av de tre medföljande 2,5 mm-adaptersladdarna.

Med rätt anslutning får du:

- Stereoljud under uppspelning och kommunikation
- Din röst hörs av personen som du har ett telefonsamtal med
- Svaret/avsluta-knappen fungerar som du förväntar dig

Kan användas med många musikförberedda mobiltelefoner. Se den medföljande kompatibilitetslistan eller besök webbplatsen www.Bose.com/phones om du vill se en förteckning över kompatibla telefoner.


Börjar med att ansluta hörlurskontakten till uttaget.



Utän adapter

Om telefonen har ett 3,5 mm-uttag för hörlurar behöver du inte använda någon adapter.

1. Sätt in hörluren i uttaget på telefonen.
2. Ta på dig hörlurarna.



ANVÄNDA HÖRLURARNA

Med adapter

Till Bose® hörlurar för mobiltelefoner finns tre unika adapterar. Var och en av dem identifieras med en liten symbol (cirkel, romb eller triangel) högst upp vid varje kontakt.


Om din telefon har en 2,5 mm hörlurskontakt måste du använda en av dessa adapterar.

På webbplatsen www.Bose.com/phones finns information som hjälper dig välja rätt adapter för din telefon.

1. Välj rätt adapter.
2. Sätt fast adaptern i hörlurssladden.
3. Sätt in hörluren med adaptern i uttaget på telefonen.
4. Ta på dig hörlurarna.

Obs! Om du använder fel adapter händer inget när du trycker på svara/avsluta-knappen, du hör ljud sporadiskt eller inte alls, eller så tar mikrofonen inte upp något ljud. På webbplatsen www.Bose.com/phones finns information som hjälper dig välja rätt adapter för din telefon.

● Enhet med 2,5 mm hörlursuttag



Besvara och avsluta samtal

På Bose® hörlurar för mobiltelefoner finns en svara/avsluta-knapp med inbyggd mikrofon. Tryck på svara/avsluta-knappen för att utföra önskad åtgärd.

Obs! På vissa telefoner måste du trycka och hålla ned svara/avsluta-knappen i några sekunder för att utföra en funktion.

Besvara samtal

När någon ringer till dig trycker du på svara/avsluta-knappen för att besvara samtalet.

Avsluta samtal

När du vill avsluta samtalet ska du trycka på och släppa upp svara/avsluta-knappen.



Obs! Vissa unika telefon- och uppspelningsfunktioner på telefonen, såsom repetera sista numret och låtsökning, är enhetsberoende och kommer kanske inte att fungera när du använder svara/avsluta-knappen. I bruksanvisningen som medföljer telefonen finns mer information om tillgängliga funktioner.

Bära hörlurarna

När du har tagit ut hörlurarna ur fodralet och vikt upp dem (see page 4), ska du notera L- och R-märkningen och sätta på dig hörlurarna. "L" och "R" står för vänster respektive höger kåpa.

Använda "förstärkarfunktionerna" på ljudenheter


I många bärbara ljudenheter finns funktioner eller inställningar för att på elektronisk väg ändra ljudsignalen som skickas till hörlurarna. Sådana funktioner eller inställningar kan omfatta basförstärkning eller andra EQ-inställningar. Dessutom kan det finnas andra funktioner som är till för att begränsa den volym som hörs, såsom en "ljudkontroll" eller "volymgräns". Slutligen finns det även funktioner som lägger till rumseffekter såsom "surround", "SMS", "WOW" eller "3D".

De utanpåliggande Bose®-hörlurarna har konstruerats i syfte att ge ett balanserat ljud av hög kvalitet med djupa, låga toner utan artificiell förstärkning. Av den anledningen rekommenderar vi att du **stänger av** alla förstärkningsfunktioner innan du justerar ljudinställningarna och börjar använda hörlurarna.

Rengöra hörlurarna

Om du behöver rengöra hörlurarna ska du bara torka av utsidan med en fuktig trasa.


Kontrollera att kåpornas öppningar inte är tilltäppta och att det inte finns fukt i kåporna eller i mikrofonen.



Sätta fast kuddarna på kåporna

Om en kudde lossnar från en kåpa ska du göra följande:

1. Rikta in de två hålen på kuddens baksida efter de två tapparna på kåpan.
2. Tryck fast kudden på kåpan.
3. Tryck längs kåpans kant tills den snäpper fast i rätt läge.



Se till så att kudden ligger emot kåpan överallt, och att det inte finns något mellanrum mellan kudden och kåpan.

REFERENS

Utbytesdelar och tillbehör

Du kan beställa utbytesdelar och tillbehör via Boses kundtjänst.

Se de kontaktuppgifter för ditt område som ges i den här handboken.

- Fodral
- Hörlurssladd med mikrofon
- Mobiltelefonsadapter
- Sats med utbyteskuddar till kåporna

Felsökning

Se felsökningsanvisningarna i tabellen nedan om du får problem med att använda hörlurarna.

Om det inte hjälper är du välkommen att ringa vår support. Se kontaktinformationen på insidan av det bakre omslaget.

Problem	Åtgärd
Inget ljud	<p><i>FRÅN MOBILTELEFONEN</i></p> <p>Kontrollera att du använder rätt mobiltelefonsadapter, när behov för en sådan finns. Se de medföljande kompatibilitetsdiagrammet.</p> <p>Kontrollera att hörlurskontakten är ordentligt isatt i hörlursuttaget (inte i linjeutgången)</p> <p><i>FRÅN LJUDENHETEN</i></p> <p>Kontrollera att hörlurssladden är fastsatt i hörluren och sitter i rätt uttag (inte i linjeutgången) på ljudenheten.</p>
Svajande ljud	Kontrollera att hörlurskontakten är ordentligt isatt i hörlursuttaget (inte i linjeutgången)
För kraftigt bas	Stäng av eventuella ljudförstärkningsfunktioner på ljudkällan.
Låg volym/svagt ljud	Stäng av eventuella funktioner för "ljudkontroll" eller andra funktioner som ändrar ljudsignalen på ljudkällan.

Problem	Åtgärd
Ljudet hörs bara i den ena snäckan	Kontrollera att du använder rätt mobiltelefonsadapter och att den är ordentligt fastsatt.
Signalen för inkommande samtal hörs inte i hörluren	Kontrollera att telefonen är inställd för att skicka ringsignalen till hörluren. Kontrollera telefoninställningar och gör nödvändiga ändringar. Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla telefoner.
Förvrängd bas	Se till så att kåpornas öppningar inte blockeras på något sätt. Torka försiktigt bort eventuellt skräp om de är smutsiga. Kontrollera också att kuddarna har snäppt fast helt på kåporna.
Mikrofonen tar inte upp något ljud	Kontrollera att du använder rätt mobiltelefonsadapter och att den är ordentligt fastsatt. Kontrollera att mikrofonen inte är blockerad eller övertäckt. Obs! Mikrofonen sitter på baksidan av svara/avsluta-knappen (du ser en liten öppning för mikrofonen).
Inget händer i telefonen när du trycker på svara/avsluta-knappen	Kontrollera att du använder rätt mobiltelefonsadapter och att den är ordentligt fastsatt. Obs! På vissa telefoner måste du trycka och hålla ned svara/avsluta-knappen i några sekunder för att utföra en funktion.
Telefonsamtal avslutas ofrivilligt	Om du tar bort hörlurarna under ett samtal kan samtalet kopplas bort i vissa telefoner. Kontrollera att hörlurskontakten är ordentligt isatt i uttaget.
Missformade kuddar	Kuddarna kan se ut att vara missformade när du tar ut dem ur fodralet eller förpackningen. Efter några minuter bör de dock återfå sin normala form.

BOSE CORPORATION

Australia

Unit 3/2 Holker St. Newington NSW,
2127
1800 023 367
www.Bose.com.au

Belgique/Belgie

B-3700 Tongeren
012-390800

China

2203-2305 22F, West Gate Tower/1038
West Nanjing Road-MeiLongzhen
Plaza, Shanghai, 200041
86-22-62713000 ext. 162
www.Bose.cn

Denmark

2605 Brøndby
04343-7777
www.Bose.dk

Deutschland

D-61381 Friedrichsdorf
06172-71040
www.Bose.de

France

78100 Saint Germain en Laye
01-30616363
www.Bosefrance.fr

India

Shriram Bhartiya Kala Kendra, 1
Copernicus Marg, New Delhi, 100-001
91-11-2307-3825-3826-3827
www.Boseindia.com

Ireland

Castlebury Road, Carrickmacross,
Co Monaghan
042-9671500
www.Bose.ie

Italia

Via della Magliana 876 Roma, 00148
06.60.292.555
www.Bose.it

Japan

Karakida Center bldg., 1-53-9
Karakida, Tama-shi, Tokyo, 2060035
81-423-575250
www.Bose.co.jp

Mexico

Paseo de las Palmas # 405, 11000
52-55-52-02-35-45
FAX: 52-55-52-02-41-95

Nederland

1135 GE Edam
0299-390111
www.Bose.nl

New Zealand

0800 501 511
www.Bose.co.nz

Norge

N-2213 Kongsvinger
62-82-15-60
www.Bose.no

Österreich

Wienerbergstrasse 7 (10.OG)
01-60404340
www.Bose.at

Schweiz

Hauptstrasse 134
061-9757733
www.Bose.ch

Sverige

S-43153 Mölndal
031-878850
www.Bose.se

United Kingdom

1 Ambley Green,
Gillingham Business Park,
Gillingham, Kent, ME8 ONJ
0780-741-4500
Info_uk@Bose.com

Hong Kong

Suite 1203, Midas Plaza,
1 Tai Yau Street, San Po Kong,
Kowloon, Hong Kong
(852) 21239000
support_hk@Bose.com

Finland

Kornetintie 6b Helsinki, 380
+358 10 778 6900
www.Bose.fi

Poland

ul. Woloska 12 Warszawa, 02-675
+48 (0)22-8522928
www.Bose.pl

Canada

9133 Leslie Street,
Suite 120, L4B 4N1
800-465-2673
www.Bose.ca

USA

The Mountain,
Framingham, MA, 01701
800-367-4008
508-766-1900
www.Bose.com

World Wide Web

www.Bose.com
www.Boseeurope.com



319137-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2009 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM319137 Rev.01